

取扱説明書

直管LEDランプ器具付 逆富士型

品番：#74550000 型式：PV342P

1, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性のあるもの）

- ① ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、可燃性粉塵、硫黄成分、腐食性ガス、オイルミスト等の引火の恐れのある場所では設置、及び使用しないでください。又、殺虫剤等を本商品に直接塗布しないでください。
- ② 配線工事の際、絶縁体に傷をつけないでください。
- ③ 本商品取付の際は、配線を挟まないでください。
- ④ 施工は電気工事士の有資格者に依頼してください。お客様自身で電気工事をしないでください。
- ⑤ LEDランプにヒビ、割れ等の破損がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑥ 本商品を布や紙、フィルム等で覆わないでください。
- ⑦ 本商品の隙間や端子台、カブラー等に金属を差し込まないでください。
- ⑧ 被照射物と本商品は50cm以下に近づけないでください。
- ⑨ 本商品は一般屋内専用です。サウナ、温室、浴室、雨や水、塩害等の影響を受ける場所では一切の取り付け、使用はできません。
- ⑩ LEDランプの交換は禁止です。市販の蛍光灯を使用すると事故の原因になります。
- ⑪ 万一、発煙等の異常が発生すれば、直ちに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品は天井直付専用です。吊り具等で取り付けしないでください。
- ② 放熱性の良い場所に取り付けてください。
- ③ コンクリート、石膏ボード、ベニヤ板、凹凸部、乾燥不十分な天井材料部には取り付けしないでください。
- ④ 本商品の定格電圧はAC100V、周波数は50/60Hz、使用温度範囲は-20~40℃です。それ以外の環境では使用しないでください。
- ⑤ 本商品の直下や、付近にストーブ等の熱器具を置かないでください。
- ⑥ LEDの光を直視しないでください。
- ⑦ 半年に1回程度、保守、点検を行ってください。
- ⑧ 本商品の清掃は、本商品の電源を切り、柔らかい布を使用し、ぬるま湯や希釈した中性洗剤等で拭き取ってください。水を直接掛けたり、シンナー、ベンジン、揮発性の液体、熱湯、アルカリ性洗剤は使用しないでください。清掃後は確実に拭き取って乾燥させてから使用してください。
- ⑨ 本商品の取付工事や修理時以外に本商品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ⑩ 本商品の結線、端子台への接続は確実に行ってください。接続が不完全な場合は、絶縁不良による火災の原因になります。
- ⑪ 本商品に荷重を掛けないでください。又、電源配線に過度な応力を掛けないでください。
- ⑫ 取付ベースの固定に接着剤や両面テープを使用しないでください。
- ⑬ 電源配線の芯線が汚れたり、焼けている物は使用しないでください。
- ⑭ 調光制御回路を接続しないでください。
- ⑮ 本商品を落としたり、乱暴に扱わないでください。
- ⑯ 点灯中、及び消灯直後の本商品には触れないでください。
- ⑰ 本商品の取り付けが不完全な場合、落下の原因になります。本取扱説明書を参考に、確実に取り付けてください。

2, 取付方法

- ① 本商品の自重に充分耐える事が出来る取付ボルトを使用してください（取付ボルトは付属していません）。本商品の取り付けも同様に、自重に耐える場所を確保してください。
- ② 2本の反射板取付ネジを反時計回転方向に回して、取付ベースからLEDランプ付反射板を取り外してください。
- ③ 本商品を取り付ける電源配線のブレーカーを『OFF（切）』にしてください。
- ④ 取付ベース中央の丸穴に電源配線を通してください。
- ⑤ 取付ベースを取付ボルトを使用して確実に取り付けしてください。
- ⑥ 電源配線（単線φ1~2mm）の皮覆を12mm剥ぎ、端子台に奥まで確実に挿入してください。電源配線を取り外す際は、端子台の爪を端子台側に押し込んでください。
- ⑦ LEDランプ付き反射板を取付ベースに合わせて、反射板取付ネジを取付ベースの『A』『B』に合わせて、時計回転方向に回して確実に締め付けてください。
- ⑧ 結線、取り付けの不良がないことを確認後、使用してください。

